


ELSEN

Клапан трехходовой с внутренней резьбой Серия ЕМВОЗ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ. СЕРИЯ EMV03

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением надежного оборудования высшего качества! Компания ELSEN стремится предложить, ассортимент высококачественной продукции, которая сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной и комфортной.

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать приобретенное оборудование и избежать ошибок при монтаже и эксплуатации.

Дополнительную информацию об этом и других продуктах компании ELSEN Вы можете получить у Продавца, импортера или производителя.

Адрес в интернете: www.elsen.ru

Email: info@elsensystems.com

Обращаем Ваше внимание, что монтаж, первый пуск в эксплуатацию и обслуживание должны осуществляться техническими специалистами организаций, имеющими лицензии, установленные российским законодательством на данный вид работ.

Данная инструкция содержит указания и рекомендации, которые должны выполняться при монтаже, первом запуске, эксплуатации и обслуживании.

Несоблюдение указаний и предупреждений, приведенных в настоящем руководстве, может стать причиной поломки отопительного оборудования, причинить вред здоровью людей или нанести иной материальный ущерб.

Требования безопасности

Все действия, связанные с монтажом, запуском в эксплуатацию, обслуживанием и ремонтом должны проводится квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ!

При возможности замерзания рабочей среды необходимо обеспечить систему защитой от замерзания или полностью слить рабочую среду из контура.

Используемые предупреждения

Обозначения	Описание
	Общие обозначения опасности
	Опасность получения ожога
ВНИМАНИЕ!	Указание, несоблюдения которого может привести к повреждению оборудования или нарушить его функционирование

ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ. СЕРИЯ EMV03

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Серия клапанов EMV03.XXXX, является группой компактных смесительных клапанов, имеющих низкую утечку и изготавливаемых из специальных латунных сплавов, позволяющих использовать их в системах отопления, холодоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

Для более лёгкого ручного управления клапанами, они оборудованы рукоятками. Шкала позиций клапана может быть переключена, обеспечивая широкий выбор монтажных положений. Клапаны EMV03.XXXX, легко оборудовать автоматическим управлением при помощи сервопривода.

Клапаны EMV03.XXXX выпускаются в типоразмерах DN 20-32 с внутренней резьбой. Изделие рассчитано на работу при максимальном давлении 1 МПа/10 бар и температуре рабочей среды от -10° до 110 °C.

1.2 АССОРТИМЕНТ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА:

EMV03.1010



Присоединительный диаметр в дюймах:

- (3434 – 3/4"BPx 3/4"BP)
- (1010 – 1"BPx1"BP)
- (0114 – 1 1/4"BPx1 1/4"BP)

Серия клапанов

*BP/BP - внутренняя резьба/внутренняя резьба

АССОРТИМЕНТ ТРЕХХОДОВЫХ КЛАПАНОВ СЕРИИ EMV03

№	Артикул	Присоединительный размер, дюйм	Kvs, м ³ /час
1	EMV03.3434	3/4	6,3
2	EMV03.1010	1	10
3	EMV03.0114	1 1/4	16

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование	Ед. изм.	Характеристики
Общие характеристики трехходовых клапанов серии EMV03			
1	Присоединительная резьба	дюйм	3/4 - 11/4
2	Максимальное рабочее давление	МПа/бар	1/10
3	Рабочая температура теплоносителя	°С	-10...+110 (130 кратковременно)
4	Пропускная способность Kv _s	м ³ /час	6,3-16
5	Материал корпуса	-	Латунь CW617N

2.2 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Утечка через закрытый клапан, % от Kv _s *	%(смесительный)	<0.12
		%(отводной)	<0.03
2	Макс. дифференциальное падение давления	кПа/бар (смесительный)	100/1
		кПа/бар (отводной)	200/2
3	Давление блокировки	кПа/бар	120
4	Диапазон регулирования Kv/Кумин, А-АВ	-	0-100
5	Крутящий момент на штоке (при давлении 10 бар)	Нм	<3 Нм

* дифференциальное давление 100 кПа (1 бар)



ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ. СЕРИЯ EMV03

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ


Эти клапаны могут работать со следующими типами теплоносителей:

- Вода;
- Теплофикационная вода;
- Вода с незамерзающими жидкостями (гликоль ≤ 50 % состава).

ПОДБОР КЛАПАНА


Выберите значение тепловой мощности в кВт (например, 25 кВт) и проведите вертикальную линию до пересечения с линией Δt (например, $\Delta t=15^{\circ}\text{C}$), для этого воспользуйтесь левым графиком.

После этого проведите горизонтальную линию до пересечения с линией K_{vs} внутри серого поля на правом графике (падение давления 3-15 кПа) и выберите меньшую K_{vs} -величину (например, 4,0). По выбранному K_{vs} выберите номинальный диаметр клапана. Для больших расходов убедитесь, что максимальное ΔP не превышено (см. линии А и В в графике ниже).



100 кПа = 1 бар = 10 мВтС

2.3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Артикул	DN	Kvs	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
EMV03.3434	3/4" BP	6,3	36	72	32	50
EMV03.1010	1 BP	10	41	82	34	52
EMV03.0114	1 1/4" BP	16	47	94	37	55

Предельно-допустимые крутящие моменты при монтаже:

Условное проходное сечение, дюйм	3/4	1	1 1/4
Крутящий момент, Нм	25	50	50

3 УСТАНОВКА И МОНТАЖ

3.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Клапан EMV03 предназначен для систем:

- Отопления;
- Охлаждения;
- Теплых полов;
- Систем с солнечными панелями;
- Вентиляции;
- Зональных отопительных систем.

Клапан не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрации, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на клапан от трубопровода.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже следует учитывать хрупкость латунного корпуса клапана и не допускать перетяжки резьбовых частей клапана при закручивании его с уплотнением на резьбу трубопровода.

Монтажные работы должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами (СП 60.13330.2016, СП 31-106-2002, СП 73.13330.2016) и рекомендациями, изложенными в данной инструкции.

3.2 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Перед установкой клапанов необходимо тщательно промыть все трубы для удаления посторонних частиц и загрязнений, которые могли попасть в систему при проведении монтажных работ или в случае эксплуатации системы ранее.

Подключение трубопроводов должно вестись таким образом, чтобы исключить все механические напряжения и нагрузки. Для этого трубопроводы должны быть проложены без перекосов и заканчиваться точно по оси присоединительных патрубков.

Вес трубопроводов не должен воздействовать на клапан, для этого предусмотрите необходимое количество креплений трубопровода к стене.


3.3 МОНТАЖ

Установочное положение клапана должно быть таким, чтобы сервопривод не монтировался вертикально снизу. Также необходимо при монтаже руководствоваться допустимыми положениями устанавливаемого сервопривода.




* плоский выпил на шпинделе показывает положение заслонки

Функция: смешивание



Функция: отведение



Обозначения на схеме

1. котёл
2. смеситель
3. насос
4. отопительная система

ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ. СЕРИЯ EMV03

ВНИМАНИЕ!

Доворачивание (затяжка) клапана в удобное положение запрещается – клапан следует снять и установить повторно.

Клапаны следует навинчивать на трубопровод не более чем на 3-4 оборота. В целях предотвращения образования трещин на резьбовых концах и деформации корпуса клапана обязательно применение только гаечных (рожковых) ключей, соответствующих размеру резьбового отвода клапана.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается монтировать клапан с помощью трубных (газовых) ключей.

ВНИМАНИЕ!

Максимальное усилие при затягивании соединения см. раздел 2.3.

Для исключения при монтаже разгерметизации клапана по месту соединения необходимо придерживать клапан вторым ключом со стороны вворачиваемой трубы. Для исключения выгорания уплотнительных деталей сварочные работы на трубопроводе с установленном на нем клапане, производить с обеспечением мер, исключающим нагрев клапана.



Для обеспечения безопасности работы категорически запрещается:

- производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
- использовать клапана на параметрах, превышающих указанные в таблице «Технические характеристики».

После завершения монтажных работ по полному подсоединению изделия к системе необходимо провести испытания на герметичность соединений с соблюдением правил (СП 73.13330.2016) «Внутренние санитарно-технические системы зданий» пункт 7.3

Если в качестве рабочей среды используется вода, то ее состав должен соответствовать СП 31-106-2002 и требованиям, изложенным в инструкции:

- РН - 7 - 9 ед.
- Жесткость - не более 5 ммоль экв/л.
- Содержание железа - не более 0,6 мг/л
- Растворенный кислород - не более 0,1 мг/кг

4 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед вводом в эксплуатацию клапана необходимо убедиться, что характеристики системы не превышают показателей, указанных в таблице «Технические характеристики».

4.2 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Nº	Неисправность	Причина	Способ устранения
1	Течь из-под резьового соединения	Некачественная герметизация соединения	Разобрать соединение, заменить старый уплотнитель
2	Течь из-под штока	Износ уплотнителя штока	Снять сервопривод. Вынуть регулирующий элемент. Произвести очистку/промывку, при необходимости заменить уплотнительные элементы штока

4.3 ВНЕШНИЙ УХОД



Перед осуществлением каких-либо операций по очистке внешней поверхности клапанов дождитесь понижения температуры в системе до 40 °C.

Нарушение данного предупреждения может привести к получению травм и ожогов.

Для очистки используйте мягкую ткань или ветошь, смоченную мыльным раствором.

ВНИМАНИЕ!

Использование растворителей, абразивных и воспламеняющихся веществ строго запрещено.

ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ. СЕРИЯ EMV03

5 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание клапанов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам на отсутствие следов утечки рабочей среды. При этом, для предотвращения закисания регулирующего элемента, рекомендуется не реже 1-2 раз в год проводить цикл полного открытия-закрытия клапана из одного крайнего положения в другое.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Клапаны серии EMV должны храниться в закрытых помещениях, в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

Температура окружающего воздуха при хранении от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25°C.

Транспортирование допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Изделие не содержит драгметаллов, вредных веществ и компонентов, и подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации. Подробную информацию по утилизации Вы можете получить у представителя местного органа власти.

7 ГАРАНТИЯ И СРОК СЛУЖБЫ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящие условия гарантийного обслуживания не ограничивают установленные законом права потребителей, а дополняют и уточняют обязательства, предполагающие соглашение сторон, либо договор.

ПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается вносить в Гарантийный талон изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия до его оплаты.

Претензии относительно комплектности и/или внешних повреждений после оплаты не принимаются.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ (ПОДКЛЮЧЕНИЯ) ИЗДЕЛИЯ

Установка и/или подключение изделий допускается исключительно специалистами организаций, имеющими лицензии, установленные российским законодательством на право проведения данных видов работ.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях, а также информацию об адресах и телефонах сервисных центров, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание, Вы можете узнать у Продавца при покупке оборудования, а также в сети интернет по адресу:

www.elsen.ru

Email: info@elsensystems.com

Тел. +7 (495) 644-06-04

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению и/или улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить инструкцию по эксплуатации изделия до установки/эксплуатации

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия на клапаны серии EMV03 составляет – 12 мес. Начало гарантийного срока наступает с момента продажи изделия конечному потребителю.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на клапана серии EMV03, купленные только на территории РФ. Гарантия распространяется только на производственный или конструкционный дефект.

Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или травм, возникших в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ. СЕРИЯ EMV03

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем требований настоящего руководства по транспортировке, хранению, монтажу и эксплуатации;
- механические повреждения, вызванные внешним ударным воздействием, небрежным обращением, либо воздействием отрицательных температур окружающей среды;
- изделие, подвергшиеся неквалифицированному ремонту или модификации;
- монтажные работы, а также регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировочные работы, а также расходуемые при этом материалы;
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- нормальный износ любых деталей, естественное старение лакокрасочного покрытия, окисления или потускнения составных частей, изготовленных из латуни, алюминия или других цветных металлов или их сплавов, резиновых элементов (прокладки и уплотнения), ламп и светодиодов, плавких предохранителей и других сменных и быстроизнашивающихся деталей и узлов, имеющих свой ограниченный срок службы, а также на затраты, связанные с воздействием выпадающих из нагреваемой воды солей (накипи);
- слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность изделия или его элементов;
- ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, не выполнение ежегодного технического обслуживания).

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Фотографии неисправного изделия;

4. Акт гидравлического испытания системы отопления;

5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами;

6. Копия монтажного листа со всеми заполненными графами.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Подпись покупателя:

ФИО	Подпись
-----	---------

ФИО

Подпись

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Наименование торгующей организации:


Адрес торгующей организации:

Подпись продавца:

ФИО

Подпись

Печать торгующей организации:



ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон без указания модели, даты продажи, подписи продавца, наименования и печати торгующей организации - НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя:

ФИО

Подпись

МОНТАЖНЫЙ ЛИСТ

Наименование монтажной организации:

Адрес монтажной организации:

Дата монтажа:

ФИО

Подпись

Печать монтажной организации:



Подтверждаю, что оборудование смонтировано, введено в эксплуатацию, исправно работает.

Инструктаж по технике безопасности и эксплуатации получен.

Подпись покупателя:

ФИО

Подпись